

Bedienungsanleitung für Fernbedienung – RGBW-RF40

Die 40-Tasten-Fernbedienung mit erweitertem Mikrocontroller dient zur Steuerung von LED-Netzteilen. Mit ihr können Farbe und Zeit, statische Farben und verschiedene dynamische Lichtwechsel-Effekte sowie Steuerung per Funkfernbedienung eingestellt werden. Keine direkte Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und Empfänger erforderlich.

Technische Parameter:

Arbeitstemperatur: -20 – 60°C

Eingangsspannung: DC 12–24V (INPUT)

Ausgang (OUTPUT): 1 Kanal DC 12V/ 2A /gesamt 96W

1 Kanal DC 24V/ 2A /gesamt 192W

Stromanschluss: DC-Stecker 5,5/2,1 mm

Streifenanschluss: 6-poliger Stecker – entfernen, stecken Sie ein und verwenden Sie die Kabel gemäß der Farbkennzeichnung.

Anlernen von Fernbedienung und Empfänger:

Wenn der Empfänger neu ist, besteht kein Kommunikationsverlust. Für ein optimales Übertragungsergebnis gehen Sie wie folgt vor: Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schließen Sie die Stromversorgung wieder an und drücken Sie innerhalb von 4 Sekunden 2 Tasten gleichzeitig gemäß Abbildung. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3-mal und der Empfänger ist angelernt. Auf einen Empfänger können mehrere Fernbedienungen angelernt werden, und eine Fernbedienung kann auf mehrere Empfänger zugreifen.

Achtung!

Achten Sie auf den richtigen Anschluss, Polarität der Eingänge und Ausgangsspannung.

