

# Benutzerhandbuch

## Controller – Dimmer

### RF30A



Der Dimmer ermöglicht die Fernsteuerung von LED-Lichtquellen. Er kann ein- und ausgeschaltet sowie die Lichtintensität von 5 bis 100 % eingestellt werden.

#### **Technische Daten:**

INPUT Eingangsspannung: 12–24 VDC 30 A

OUTPUT Ausgang: 30 A, 12 V/360 W, 24 V/720 W

**Falls der Controller nicht reagiert, führen Sie eine Neukopplung des Controllers durch:** Trennen Sie den Empfänger von der Stromversorgung, schließen Sie den Empfänger wieder an das Netzteil an und halten Sie innerhalb von 6 Sekunden beide Tasten (Pfeil nach oben und Pfeil nach unten) auf der Fernbedienung gedrückt. Die angeschlossene LED-Leuchte blinkt. Sie können 2 Controller auf 1 Empfänger koppeln, bzw. 1 Controller mit mehreren Empfängern.



**IP20**

