

2-GANG-Smart-Schalter (Zigbee 3.0 + 2,4G)

Modellnummer: ESZ2


Produktmerkmal

- Nach der rechtschreibungHm
- 2 arten Von schlaun schaltern, mit denen man das licht an - Oder ausschalten kann.
- Somatische sensoren angebracht sind, damit sich die anzeige zur erkennung menschlicher aktivität automatisch entzündet
- Die laterne war hell und dunkel
- Unterstützung der im auftrag der rechtschreibung erstellten app
- Unterstützung für Alexa, in agent stant, Yandex Alice




Parameter sind produkte

Name der produkte:	2 GANG Smart switch	Ip-rate:	IP20
Modell:	ESZ2	Temperatur:	-10~40 °C
Geben sie die voltzahl ein.: 100V~240V~ 50/ 60Hz		Emma standard (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Ausstiegsspannung:	100V~240V~		
Ausgehende stromladung: 10A/ Channel		Normen für die sicherheit (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Output:	Max 20A		
Protokoll:	Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF	Radiogerät (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Entfernung kontrollieren: Zigbee: 50M(Open area)/ RF: 30M		Beglaubigt:	CE、EMC、LVD、RED



Wegbeschreibung.




Drücken sie kurz "licht an/ausschalten"

Menschliche intelligenz. Sensor.


Wenn die person erkannt ist, flackert die laterne auf
Außerhalb des beobachteten bereichs wurde der frühere
leuchtkörper wiederentdeckt.

- Zwei bereiche sind gesperrt: die länge verändert das licht und den finger lassen, um helligkeit zu erkennen.
- Der knopf auf/aus, um die leuchtrichtung zu ändern
Lichtstärke erhöhen Oder reduziert werden


Eine karte Von der verbindung.



Die installation der karte.




Drähte, in denen die stangen mit dem
schrauben in die gehäuse befestigt werden.



Mach den deckel zu


Verbinden/Trennen

Verbinden



1

Sie drücken den knopf ein/aus zwei für drei sekunden



2

Drücken sie "on/off" in 3 sekunden 6-mal




3

Sobald die lichter dreimal langsamer flackerten, war die verbindung beendet




Wenn die anzeigen nicht blinken, kann die verbindung fehlgeschlagen sein, bitte den obigen schritt wiederholen
Achtung: der link kann nicht erneut geöffnet werden, wenn er auf lange sicht fertiggestellt ist

Trennen:



1

Sie drücken den knopf ein/aus zwei für drei sekunden



2

Drücken sie "ein - / abgeschaltet" 10 mal in 3 sekunden



3

Sobald das licht zehn mal zu schnell flackerte, war die verbindung beendet



Wiederholen sie bitte den obigen schritt, wenn das signal nicht aktiviert ist
Achtung: wenn die lampe nie angeschlossen ist, muss die verbindung nicht unterbrochen werden.

Fernbedienung mit besonderer bedienung bestellt



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1

Eine smartphone-app


Download und installieren sie eine app

Die installation lässt sich downloaden, indem man in den apps nach [dem bild gescha-] [en] sucht Oder indem man die folgenden 2wimmler absucht






Mach die app zum ersten mal an, um einen account zu erstellen, der bereits registriert ist und nur registriert werden kann.

Das netzwerk (der 5G router funktioniert nicht)




1. Blaues licht, wenn die lampe an ist: die länge an einer on/einer fünf sekunden und dann die narbe mischen



2. Einen intelligenten funk-apparat einschalten und auf zick-zack klicken
3. Klicken sie dann auf untermodul hinzufügen
4. Klicken sie hier "blinkende lichter".
5. Ist er erfolgreich, kann er nur noch hab-up Oder gruppensteuerung durchführen.

Elektrisch aufladen

Klicken sie auf ein einzelgerät Oder eine gruppe auf einstellungen Oder auf einen my-status wählen sie ihren status aus.



Sobald die batterie versiegelt ist, setzt das gerät in irgendeinem zustand aus.


An: wenn der strom eingeschaltet wird, fährt das gerät in irgendeinem zustand an.

Erinnere dich an den letzten stand vor dem abschalten.

Beispiel: die anlage läuft, strom ist ausgefallen, die anlage ist im gang, strom wiederhergestellt

Timer einstellen

Klicken sie auf ein einzelnes gerät Oder eine gruppe- klicken sie auf einen timer- wählen sie den tischetyp






Nichts für schwache nerven :

1. Die maximalmenge, die bei dem timer hinzugefügt wurde, beträgt 30.
2. Der timer für den jeweils folgenden zeitraum wiederherstellen, zum beispiel kurzschluss, zirkulation Oder zufälle Von stromausfällen (die durch einen APP - Oder fernbedienungs - Oder joystick angeschlossen Oder ausgeschaltet werden können).

Die beziehung kontrollieren


1. Richtet die ausrüstung ein und schließt sie gleichzeitig.
2. Klicken sie auf ein gerät auf "byck-link" auf "byck-link" wählen sie das zugehörige gerät aus, die verbindung ist beendet.




Alexa sprachsteuerung bekannt geben

Hinzufügen sie das gerät zu der app "tut das smartphone" und beginnen sie mit den folgenden schritten:


- 1).Mach die App auf
- 2).Klicken sie in der unteren rechten ecke auf "mehr"
- 3).Klick auf "fertigkeiten und spiel"



- 4).Klicken sie auf " 🔍 " in der oberen rechten ecke
- 5).Geben sie den begriff "intelligentes leben" ein und suchen sie




- 6).Klicken sie auf die fertigkeit "intelligentes leben", um die einstellungen zu erfüllen und die sprachsteuerung starten sie




Google sprachsteuerung für haushalte

Hinzufügen sie das gerät zu der app "tut das smartphone" und beginnen sie mit den


- 1). Öffnen sie die google-hausapp
- 2). Klicken sie auf "+" in der oberen linken ecke



- 3). Klicken sie auf das eingabegerät



- 4). Klick auf "arbeiten mit google"



- 5). Klicken sie auf "Q" in der oberen rechten ecke
- 6). Geben sie den begriff "intelligentes leben" ein und suchen sie
- 7). Klicken sie auf die fertigkeit "intelligentes leben", um die einstellungen zu erfüllen und die sprachsteuerung aktivieren



Achtung

1. Achten sie darauf, dass die voltzahl, N und L korrekt verbunden sind. Eine fehlgeleitete verbindung beschädigt das licht
2. Legen sie bitte den saft ab, um sicherzustellen, dass es keine kurzverbindung gibt
3. Wenn sie kein experte sind, machen sie das nicht
4. Der einsatz Von magnetischen Oder metallregionen wird dagegen beeinflusst, wodurch sich die signalwirkung verringert und die entfernung verringert wird.



Made in China